

# MKS ボンド 建研式 接着剥離試験器

デジタル表示式

MKS Adhesion Tester

測定範囲

Model : BA-450D 0-10 kN

Model : BA-400D 0-5 kN



BA-450D

この試験器は建設省建築研究所、建材試験センター、住宅・都市整備公団のご指導により製作・改良された小型で軽量の垂直引張り試験器です。

## 機能・特長

二層間における材料の接着力を簡単な操作で測定する事が出来ます。測定値はデジタル表示され、ピークホールドしますので読取りが容易です。

モルタル・建築仕上げ塗材・外壁補修材料・塗料・タイルその他、接着の良否を検査・判定するための広い範囲で使用出来ます。持ち運びに便利な携帯用ケース付です。

ガードピンやクギ等の引抜き試験も治具(オプション)を用いて行う事が出来ます。

## 型式・仕様

型 式	BA-450D	BA-400D
最大荷重	10 kN	5 kN
最小単位	0.01kN	0.01kN
荷重表示	デジタル式 ピークホールド付 液晶 3桁表示	
バッテリー	単 3 1.5V × 3	
試験体の大きさ	40x40 45x45 50x50 mm	40x40 mm
本体の概寸・重量	180x180x150mm 2.7Kg	180x160x150mm 2.3Kg

精度：±2% / FS 以内



携帯用ケース

220x220x210 mm

## オプション

タイル試験用台座...大きい接着板の試験が出来ます

電動ダイヤモンドカッター(乾式) Φ105 mm

各種サイズの接着板

その他 アナログ表示の機種もあります



アタッチメント(接着板)

4x4cm オプション



株式会社 井谷 衡 機 製 作 所

〒146-0091 東京都大田区鵜の木三丁目17番13号  
TEL (03) 3758-1161 番(代表)  
FAX (03) 3758-1164 番  
E-mail: itani@jasmine.ocn.ne.jp